

NL VEILIGHEIDSINFORMATIE

Zorg ervoor dat u, voordat u de Selsiuz Scale filter-patronen gaat installeren en gebruiken, alle veiligheidsinformatie in deze instructies gelezen en begrepen hebt en volg de instructies op. Bewaar deze instructies voor later gebruik.

Gebruiksdoel: Selsiuz Scale filter-patronen zijn bedoeld voor het behandelen van drinkwater in commerciële toepassingen en zijn niet bestemd voor andere doeleinden. Het systeem wordt gewoonlijk geïnstalleerd op de plek waar het ook gebruikt wordt en moet door een bevoegde technicus geïnstalleerd worden volgens de installatiehandleiding.

UITLEG VAN DE SIGNALWOORDEN EN MOGELIJKE CONSEQUENTIES

WAARSCHUWING	Geeft aan dat er een mogelijk gevaarlijke situatie kan ontstaan die, indien deze niet vermeden wordt, tot ernstige verwondingen of de dood kan leiden en/of tot schade aan eigendommen.
PAS OP	Geeft aan dat er een mogelijk gevaarlijke situatie kan ontstaan die, indien deze niet vermeden wordt, kan leiden tot schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING

Om het risico van verstikking te vermijden:
• Laat kinderen onder de 3 jaar niet aan kleine onderdelen komen tijdens de installatie van dit product.

Om het risico te vermijden dat men schadelijke stoffen binnenkrijgt:
• Niet gebruiken met water dat microbiologisch onveilig is of van een onbekende kwaliteit zonder een grondige ontsmetting voor of na het systeem.

Om te vermijden dat het systeem openbaarstaat waardoor verwondingen kunnen ontstaan:

• Selsiuz Scale filter-patronen zijn bedoeld om in verticale positie te worden gebruikt. Indien ze in een horizontale toepassing worden gebruikt, dient u ervoor te zorgen dat alle lucht uit het systeem verwijderd is tijdens de installatie, dat er geen lucht in het systeem terechtkomt en dat de patronen te vervangen. Gebruik is en dat alle lucht uit het systeem is alvorens de patronen te vervangen.

PAS OP

Om het risico van schade aan eigendommen als gevolg van lekkage te voorkomen:

- Lees de instructies voordat u de filterpatroon vervangt en volg deze instructies op.
- Installeer en gebruik **METEN** voldoende aan de lokale voorschriften voor loodgieterwerk en aan de in het land geldende richtlijnen voor installaties op drinkwater.
- **Bescherm het systeem tegen bevriezing;** verwijder de filterpatroon wanneer de temperatuur beneden de 4,4°C dreigt te komen.
- **Installeer het systeem niet op warmwaterleidingen.** De maximale bedieningstemperatuur van het water voor dit filtersysteem is 37,8°C.


• Installeer het systeem niet op een locatie waar de omgevingstemperatuur in de buurt van de patroon waarschijnlijk boven de 37,8°C zal komen.

• Installeer het systeem niet als de waterdruk boven de 6,9 bar (100 psi) komt. Als de waterdruk meer dan 5,5 bar (80 psi) is, dan moet er een waterdruk verlagende afsluiting geplaatst worden. Vraag advies aan een lokale loodgieter als u niet zeker weet hoe u de waterdruk kunt meten.

• Installeer het systeem niet als het risico van een waterslag aanwezig is. Als de mogelijkheid van een waterslag aanwezig is, dient u een waterslagdempert te installeren. Vraag advies aan een lokale loodgieter als u niet zeker weet hoe u kunt controleren of het risico van een waterslag aanwezig is. • Als er een terugstroombeveiligingstoestel geïnstalleerd is op een watersysteem, moet er eveneens een drukbeveiliging tegen warmte-uitzetting geïnstalleerd worden.

- Zorg ervoor dat alle leidingen en aansluitingen goed vast zitten en vrij zijn van lekkage.
- Installeer het systeem niet in direct zonlicht of buiten zonder bescherming tegen neerslag.
- Installeer het systeem niet op leidingsystemen waarin onedel metaal (bijv. koper) en/of gegalvaniseerde of vernikkeld componenten voorkomen.
- De wegwerpbare filterpatroon MOET volgens de aangegeven levensduur vervangen worden; d.w.z. jaarlijks of eerder als de prestatie of de stroomsnelheid van de patroon duidelijk verminderd.

Patroon verwisselen:



- STAP 1**
Plaats de afvoer(buis) in een bak waarin het afvalwater opgevangen kan worden. Draai de patroon langzaam een kwartslag naar links en verwijder de kop. De watertoever wordt automatisch uit gezet.
- STAP 2**
Verwijder de beschermendop van de nieuwe patroon. Controleer of de O-ring in de juiste positie liggen. Bevochtig de O-ring met water. Gebruik geen olie of vet om de O-ring te smeren.
- STAP 3**
Open de klep of afvoer stroomafwaarts en spoel de nieuwe patroon 2 minuten lang door; dit is om eventuele lucht af te voeren. Het kan zijn dat het water wat troebel is, maar dat klaart snel genoeg op wanneer de lucht uit het systeem verdwijnt. Het systeem is nu gereed voor gebruik.

N.B.:
De kop is zodanig ontworpen dat stroomafwaarts van de filter de waterdruk automatisch wegvalt. Daardoor kan het *zijn* dat een kleine hoeveelheid water automatisch afgevoerd wordt via de afvoerbuis op de kop.

Als de patroon te snel wordt omgedraaid, kan het *zijn* dat de druk wegvalt en er water wegvalt uit het verbindingsstuk van de patroonkop.

PAS OP

De watertoever wordt automatisch aangezet.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN

- Het wordt niet aanbevolen het filtersysteem stroomafwaarts van een wateronthardingsapparaat op basis van natrium te installeren, of op een watersysteem met een verhoogd natriumniveau (>200 ppm).
- Patronen zijn zwaar wanneer deze vol water zijn.